

Mode d'emploi 503CA

A : Alarme
B : Mode
C : Date

CHRONOMETRE

Presser B une fois. "SU", "FR", "SA" clignotent.
Presser alternativement C pour Marche/Arrêt.
Presser A pour le temps intermédiaire et la mise à zéro.

ALARME / SONNERIE

Presser B deux fois. "MO" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures et min de l'alarme.
En mode normal : maintenir A, presser B.

- Le jour apparaît – Sonnerie ON
- Le jour disparaît – Sonnerie OFF
En mode normal : maintenir A, presser C.
- La cloche apparaît – Alarme ON
- La cloche disparaît – Alarme OFF
Presser B pour revenir au mode normal.

HEURE / DATE

Presser B trois fois. "TU" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures, min et sec.
Le format 12h/24h apparaît alternativement pendant l'incrémentement des heures.
Presser B pour revenir au mode normal.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



Mode d'emploi 503CA

A : Alarme
B : Mode
C : Date

CHRONOMETRE

Presser B une fois. "SU", "FR", "SA" clignotent.
Presser alternativement C pour Marche/Arrêt.
Presser A pour le temps intermédiaire et la mise à zéro.

ALARME / SONNERIE

Presser B deux fois. "MO" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures et min de l'alarme.
En mode normal : maintenir A, presser B.

- Le jour apparaît – Sonnerie ON
- Le jour disparaît – Sonnerie OFF
En mode normal : maintenir A, presser C.
- La cloche apparaît – Alarme ON
- La cloche disparaît – Alarme OFF
Presser B pour revenir au mode normal.

HEURE / DATE

Presser B trois fois. "TU" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures, min et sec.
Le format 12h/24h apparaît alternativement pendant l'incrémentement des heures.
Presser B pour revenir au mode normal.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



Mode d'emploi 503CA

A : Alarme
B : Mode
C : Date

CHRONOMETRE

Presser B une fois. "SU", "FR", "SA" clignotent.
Presser alternativement C pour Marche/Arrêt.
Presser A pour le temps intermédiaire et la mise à zéro.

ALARME / SONNERIE

Presser B deux fois. "MO" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures et min de l'alarme.
En mode normal : maintenir A, presser B.

- Le jour apparaît – Sonnerie ON
- Le jour disparaît – Sonnerie OFF
En mode normal : maintenir A, presser C.
- La cloche apparaît – Alarme ON
- La cloche disparaît – Alarme OFF
Presser B pour revenir au mode normal.

HEURE / DATE

Presser B trois fois. "TU" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures, min et sec.
Le format 12h/24h apparaît alternativement pendant l'incrémentement des heures.
Presser B pour revenir au mode normal.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



Mode d'emploi 503CA

A : Alarme
B : Mode
C : Date

CHRONOMETRE

Presser B une fois. "SU", "FR", "SA" clignotent.
Presser alternativement C pour Marche/Arrêt.
Presser A pour le temps intermédiaire et la mise à zéro.

ALARME / SONNERIE

Presser B deux fois. "MO" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures et min de l'alarme.
En mode normal : maintenir A, presser B.

- Le jour apparaît – Sonnerie ON
- Le jour disparaît – Sonnerie OFF
En mode normal : maintenir A, presser C.
- La cloche apparaît – Alarme ON
- La cloche disparaît – Alarme OFF
Presser B pour revenir au mode normal.

HEURE / DATE

Presser B trois fois. "TU" clignote.
Presser A puis C pour changer les heures, min et sec.
Le format 12h/24h apparaît alternativement pendant l'incrémentement des heures.
Presser B pour revenir au mode normal.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

