

NOTICE D'EMPLOI - REF 053204
DOUBLE THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR

1. Plage de température
 - intérieure : -10° à +50°C
 - extérieure : -50° à +70°C
2. Mettre en place la pile AA
 - Soulever la béquille et pousser le couvercle
 - En repositionnant le couvercle attention à ne pas endommager le cordon de la sonde
3. Sélectionner l'unité °C / °F
4. Lecture et utilisation
 - 1ère ligne « OUT » : affichage de la température extérieure.
 - 2ème ligne « IN » : affichage de la température intérieure.
 - Presser MAXI/MINI OUT pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température extérieure
 - Presser RESET pour re-initialiser la mémoire d'enregistrement.
 - Presser MAXI/MINI IN pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température intérieure
 - Presser RESET pour re-initialiser la mémoire d'enregistrement.

NOTE : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



NOTICE D'EMPLOI - REF 053204
DOUBLE THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR

1. Plage de température
 - intérieure : -10° à +50°C
 - extérieure : -50° à +70°C
2. Mettre en place la pile AA
 - Soulever la béquille et pousser le couvercle
 - En repositionnant le couvercle attention à ne pas endommager le cordon de la sonde
3. Sélectionner l'unité °C / °F
4. Lecture et utilisation
 - 1ère ligne « OUT » : affichage de la température extérieure.
 - 2ème ligne « IN » : affichage de la température intérieure.
 - Presser MAXI/MINI OUT pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température extérieure
 - Presser RESET pour re-initialiser la mémoire d'enregistrement.
 - Presser MAXI/MINI IN pour visualiser l'enregistrement maximum puis minimum de la température intérieure
 - Presser RESET pour re-initialiser la mémoire d'enregistrement.

NOTE : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

