

Notice d'emploi - 053273 - Programmeur journalier

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité

- Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur.
- Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne pas connecter à un appareil dont la charge excède la capacité du minuteur (voir les spécifications techniques).
- Ne pas utiliser le minuteur avec des appareils contenant un élément chauffant (réchaud, chauffage d'appoint, fer à repasser...).
- Ne jamais abandonner un appareil allumé.
- Veiller à insérer complètement la fiche dans la prise du minuteur.
- Tout dégâts occasionnés par un usage non conforme ou par le non suivi des consignes de sécurité entraînera la suspension immédiate de la garantie et entraînera la soustraction de la responsabilité du fabricant.

3. Emploi

3.1 Configuration de l'heure et de la date

- Débrancher le minuteur du réseau électrique.
- Maintenir enfoncé **SET** jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour modifier le jour. Appuyer sur **SET** pour confirmer. Les chiffres de l'heure clignotent.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour modifier l'heure. Maintenir enfoncé **▲** ou **▼** pour faire défiler les chiffres plus rapidement. Appuyer sur **SET** pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour modifier les minutes. Appuyer sur **SET** pour confirmer.

Format d'affichage de l'heure (AM/PM ou format 24 h)

Maintenir enfoncé **CLOCK** pour sélectionner le format d'affichage de l'heure.

3.2 Fonction de l'heure d'été

- Maintenir simultanément enfoncé **CLOCK** et **▼**. Le minuteur ajoute automatiquement 1 heure et "S" apparaît sur l'afficheur.
- Enfoncer **CLOCK** et **▼** pour quitter la fonction de l'heure d'été.

3.3 Programmation d'une plage horaire

- Déconnecter le minuteur du réseau électrique.
- En mode d'affichage de l'heure, enfoncer **▲** pour accéder au mode de programmation. "1ON" s'affiche en bas à gauche de l'afficheur :
 - "1" indique le numéro du groupe programmé (groupe allant de 1 à 14)
 - "ON" indique l'heure à laquelle l'appareil sera activé.
 - "OFF" indique l'heure à laquelle l'appareil sera désactivé.
- Enfoncer **▲** ou **▼** pour activer ou désactiver un groupe programmé. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Utiliser **▲** ou **▼** pour régler le jour. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour régler l'heure. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour régler les minutes. Appuyer sur **SET** pour confirmer.

3.4 Compte à rebours

- Déconnecter le minuteur du réseau électrique.
- En mode d'affichage de l'heure, enfoncer **▼** pour accéder au mode de compte à rebours. "d ON" (ou "OFF") s'affiche en bas à gauche de l'afficheur.
 - "d" Indique que le minuteur est en mode de compte à rebours.
 - "ON" indique que l'appareil sera activé une fois le compte à rebours terminé
 - "OFF" indique que l'appareil sera désactivé une fois le compte à rebours terminé
- Enfoncer **SET** jusqu'à ce que l'afficheur clignote.
- Enfoncer **▲** ou **▼** pour sélectionner ON ou OFF. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Enfoncer **▲** ou **▼** pour régler l'heure. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Répéter cette étape pour les minutes et les secondes. Appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Connecter le minuteur au réseau électrique et activer le mode AUTO pour lancer/interrupter le compte à rebours.
- Enfoncer **CD** pour lancer le compte à rebours. "d ON" (ou "d Off") clignote pour indiquer que le compte à rebours est lancé. Enfoncer **CD** pour interrompre le compte à rebours.

Remarques

- L'afficheur se trouve en mode d'affichage de l'heure une fois le compte à rebours lancé. Enfoncer **▼** pour afficher le compte à rebours.
- Enfoncer **CLOCK** pour revenir vers l'affichage de l'heure. Le minuteur affiche automatiquement l'heure après un délai de 15 secondes.

3.5 Fonction aléatoire

Cette fonction active et désactive l'appareil à des intervalles aléatoires.

- Connecter le minuteur au réseau électrique et sélectionner le mode AUTO.
- Enfoncer **RND** "r OFF" clignote. L'appareil sera éteint pendant 26 à 42 minutes. Le mode passe automatiquement en mode "r ON". L'appareil sera allumé pendant 10 à 26 minutes.
- Enfoncer **RND** pour désactiver la fonction aléatoire.

3.6 Fonction de suppression

Les plages programmées peuvent être annulées.

Enfoncer **ON/OFF** pour programmer le minuteur. Les options sont :

- AUTO le minuteur allume/éteint l'appareil selon le programme
- ON l'appareil reste allumé
- OFF l'appareil reste éteint

3.7 Réinitialisation du minuteur

Enfoncer **RESET** à l'aide d'une aiguille pour réinitialiser le minuteur. La réinitialisation effacera toutes les programmations précédentes dans le minuteur.

3.8 Connexion d'un appareil au minuteur

Avec des plages horaires programmées :

- Éteindre l'appareil électrique.
- Connecter l'appareil au minuteur.
- Connecter le minuteur au réseau électrique.
- Allumer l'appareil électrique. Le minuteur allume/éteint l'appareil selon le programme.

4. Nettoyage et entretien

- Débrancher le minuteur du secteur avant l'entretien.
- Essuyer avec un chiffon sec. Ne jamais immerger le minuteur dans un liquide quelconque.

5. Les piles



- Cet appareil contient une batterie rechargeable. A la fin de sa durée de vie, se débarrasser en respectant la législation d'élimination locale.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Ne jamais perforez les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion).

6. Spécifications techniques

alimentation	230 V
pile	1 x Ni MH 2.4 V 80 mAh (inclus, non remplaçable)
puissance max.	3680 W / 16 A
dimensions	133 x 70 x 78 mm

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origines.