

Notice d'emploi - Ref 095379B - Thermomètre étanche à sonde / -50°C ~ +300°C :

Fonctionnement

- ON/OFF : Marche et arrêt du thermomètre
- H/T : fonction "Hold", pour figer le mesure sur l'affichage ("Hold" clignote sur l'écran).
- °C/°F : choix de l'unité de température
- Maxi/mini : lecture de la température maximum et minimum mesurée ("maxi" et "mini" s'affichent à l'écran)

Changement de pile

- Lorsque LOW s'affiche à l'écran, il faut changer la pile.
 - Soulever la béquille arrière, dévisser le couvercle et insérer une pile AAA neuve
- Note : Ne pas abîmer le cordon de la sonde en repositionnant le couvercle de la pile, une encoche est prévue pour positionner ce cordon.

Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

