

## NOTICE D'EMPLOI - REF 098450

### Caractéristiques :

- Température int/ext : -50 à +70°C /  $\pm 1^\circ\text{C}$  /  $0,1^\circ\text{C}$
- Hygromètre : 20 à 100% RH /  $\pm 3\%$  /  $1\%$
- Fonction Maxi/Mini
- Horloge 12/24h
- Alarme / Snooze
- Sonde température  $\varnothing 5,5 \times 22,5$  mm / Câble 3 m
- Piles : 2xAAA

### Fonctions :

ON/OFF : pour allumer ou éteindre l'appareil

IN/OUT : pour afficher la température intérieure ou extérieure.

MAX/MIN : pour afficher les températures maximum et minimum mesurées

°C/°F : pour choisir l'unité de température

*Note : Les indices de confort WARM (chaud), COMFORT (confortable) et COOL (frais) s'affichent en fonction des températures et humidités intérieures.*

### Réglage de l'horloge (9221AT) :

- Appuyer et maintenir le bouton SET TIME pendant 3 secondes. L'horloge clignote.
- Appuyer sur HOUR et MINUTE pour régler les heures et les minutes. Maintenir pour accélérer le réglage.
- Appuyer sur 12/24 pour choisir le format d'affichage 12h (AM/PM) ou 24h.

### Réglage du réveil / Snooze (9221AT) :

- Appuyer et maintenir le bouton AL/SNZ pendant 3 secondes. L'heure d'alarme s'affiche.
- Appuyer sur HOUR et MINUTE pour régler les heures et les minutes. Maintenir pour accélérer le réglage.
- Appuyer de nouveau sur AL/SNZ pour activer/désactiver l'alarme (🔔) et activer/désactiver le Snooze (SNZ)

*Note 1 : L'alarme sonne pendant 1 minute. Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter la sonnerie.*

*Note 2 : Si le Snooze est activé, l'alarme sonnera toutes 10 minutes. Pour désactiver le Snooze, appuyer et maintenir le bouton AL/SNZ pendant 3 secondes, puis appuyer de nouveau pour désactiver le Snooze (SNZ ne s'affiche plus)*

### Changement de piles :

- Lorsque l'icône  s'affiche, il est nécessaire de changer les piles.
- Retirer la trappe de pile et insérer 2 piles neuves AAA en veillant à respecter la polarité.

*Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.*

