MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

FR HORLOGE CALENDRIER A LED



Cette horloge à LED affiche l'heure et la date en français en toutes lettres et offre une excellente lisibilité.
Ce calendrier géant est idéal pour les personnes rencontrant des difficultés à se repérer dans le temps.

1. Caractéristiques :

- ✓ Affichage de l'heure en format 24h
- ✓ Affichage du calendrier : jour / date / mois
- ✓ Jour et mois : affichage en français en toutes lettres
- ✓ Hauteur des lettres : 2 cm env.
- ✓ Hauteur des chiffres : 3.8 cm env.
- ✓ Fonctionne sur secteur 220V
- ✓ Batterie interne : permettant de garder les informations en mémoire, notamment en cas de coupure de courant
- ✓ Dimensions : 28*28 cm env.



A. Touche de réglage du calendrier et de l'heure
B. Touche + (permet de faire défiler les jours / mois et heures/minutes)
C. Touche pour revenir à l'affichage normal

2. Installation:

Sortir délicatement l'horloge de son emballage
Insérer l'adaptateur dans la pendule (dans le coin en bas à droite) et branchez-le sur votre prise électrique

3. Réglage :

Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données usine : votre horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date.

En affichage normal, pressez le bouton A (situé au dos de l'horloge) :



- L'année clignote : appuyer sur la touche B afin de régler l'année. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage.
- Le mois clignote : appuyer sur la touche B afin de régler le mois. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage
- La date clignote : appuyer sur la touche B afin de régler la date. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage
- Les heures clignotent : appuyer sur B pour régler l'heure puis A pour confirmer le réglage.
- Les minutes clignotent : appuyez sur B pour régler les minutes puis A pour confirmer votre réglage.

(le jour se règle alors automatiquement)
En cas d'interruption du réglage pendant 20 secondes, l'horloge affiche l'heure.

NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locale.

RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS