

Réveil

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.** Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel appareil, vous découvrirez toutes les fonctions et tous les éléments qui le composent, vous noterez les détails importants relatifs à sa mise en service et vous lirez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité!**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi!**

2. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Mouvement silencieux « Sweep »
- Alarme avec deux cloches
- Éclairage de fond

3. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.

Réveil

10.1 Remplacement de la pile

- Remplacez la pile si les fonctions de l'appareil s'affaiblissent.

11. Dépannage

Problème	Solution
Aucun mouvement des aiguilles	→ Contrôlez la bonne polarité de la pile → Changez la pile
Affichage incorrecte	→ Changez la pile

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

12. Traitement des déchets

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et piles rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit:
Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb

(F)

Réveil

- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.



Attention!
Danger de blessure:

- Gardez votre appareil et la pile hors de la portée des enfants.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas.
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.
- Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection!



Conseils importants de sécurité du produit!

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez-le contre l'humidité.

5. Composants

- A 1: Bouton LIGHT
- A 2: Commutateur alarme ON/OFF
- A 3: Molette de réglage de l'alarme
- A 4: Molette de réglage de l'horloge
- A 5: Compartiment à pile

(F)

Réveil

6. Mise en service

- Ouvrez le compartiment à pile et insérez une pile neuve de type 1,5 V AA en respectant la polarité +/-.
- Refermez le couvercle du compartiment à pile.

7. Réglage de l'heure

- Tournez la molette de réglage à gauche (direction de la flèche) et réglez l'heure actuelle.

8. Réglage de l'alarme

- Tournez la molette de réglage à droit (direction de la flèche) et réglez l'heure d'alarme désirée.
- Poussez le commutateur ON/OFF vers le haut (ON). L'alarme est activée.
- Poussez le commutateur ON/OFF vers le bas (OFF). L'alarme est désactivée.

9. Éclairage de fond

- Appuyez le bouton de LIGHT pour activer l'éclairage de fond.

10. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

Réveil



Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

13. Caractéristiques techniques

Alimentation:	Pile: 1 x 1,5 V AA (non incluse)
Mesure de boîtier:	117 x 56 x 159 mm
Poids:	285 g (appareil seulement)

