MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

MEGAPHONE RECHARGEABLE – LECTEUR MP3 Carte SD/USB/AUX – AVEC ENREGISTREUR VOCAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de sortie : 30 W nominal
- Portée vocale : 800 m – 1000 m
- Accu intégré : Li-ion 7,4 VDC – 1500 mAh
- Charge : 2 - 3 heures
- Autonomie : 6 - 8 heures
- Alimentation : 220/240 VAC - 50/60Hz / USB 5 VDC
- Alimentation par piles : 6 piles LR20 (non incl.)
- Boîtier en ABS solide et léger
- Microphone incorporé + Microphone déporté optionnel
- Sirène d'urgence + Enregistrement vocal de 12 secondes
- Lecture fichiers MP3 sur Carte SD (non incl.), USB, AUX, BT
- Longue portée 1 km
- Dimensions : Pavillon 200 mm, Longueur 340 mm
- Poids : 0,835 kg sans accu

AVERTISSEMENTS

- Ne pas exposer le mégaphone à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne pas exposer le mégaphone à la pluie, à l'eau et à l'humidité.
- Utiliser uniquement un chiffon humide, pour nettoyer le boîtier du mégaphone.
- Ne pas diriger le mégaphone directement vers des personnes ou des animaux.
- Conserver une distance suffisante avec le public et adoptez un réglage raisonnable du volume.
- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants et d'utilisateurs non autorisés.
- Tout dommage causé par le non-respect de cette notice ne sera pas couvert par la garantie.
- Toute modification non autorisée du produit est interdite et sera exclue de la garantie.
- Ce produit est conforme aux règles de mise sur le marché, aux règlementations de sécurité et normes CE.
- Retirer les batteries, en cas de non utilisation prolongée.
- Jeter les emballages, piles et produit en fin de vie dans un endroit écologiquement approprié.

ALIMENTATION

- Ouvrir le compartiment à piles par le bouton supérieur.
- Brancher le connecteur de la batterie sur le mégaphone pour alimenter le mégaphone
- Selon le modèle de batterie, allumer le contact sur la position ON
- Fermer le compartiment

Note : Le mégaphone peut, aussi bien, être alimenté par la batterie rechargeable Li-ion intégrée ou bien par 6 piles LR20 (non fournies). Dans ce cas, respecter la polarité. Le négatif doit se trouver du côté des ressorts.

Note : Si les piles et batteries venaient à couler, elles pourraient endommager l'appareil. Retirer toujours les piles et la batterie en cas de non utilisation prolongée.

CHARGE

- Brancher le connecteur de la batterie sur l'adaptateur secteur 230 VAC / 5 VDC
- Selon le modèle de batterie, allumer le contact sur la position ON
- Charger la batterie pendant env. 2 à 3 heures de charge.
- La batterie est dotée d'une LED rouge lorsqu'elle est faible et d'une LED verte lorsqu'elle est complètement chargée.
- La charge s'interrompt automatiquement. La batterie peut être maintenue en charge.
- Replacer la batterie et brancher la fiche d'alimentation
- Fermer le compartiment.
- L'autonomie du mégaphone est de 6 à 8 heures selon l'utilisation.

Note : Dans le cas de batterie chargée non utilisée, la charge se maintient pendant 3 mois. Il est important d'anticiper la décharge et de recharger la batterie tous les 2 mois à 3 mois pour qu'elle conserve son état et son autonomie. La charge s'interrompt automatiquement. La batterie peut être maintenue en charge.

Attention : En cas de non-utilisation prolongée du mégaphone, mettre le mégaphone en position OFF. Retirez et débrancher l'accumulateur.
Des piles usées ou une batterie déchargée ne donnent plus de volume sonore suffisant.

Note : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Jeter les piles et le produit en fin de vie dans un endroit écologiquement approprié.

FONCTIONNEMENT

- ON/OFF : Pour activer le mégaphone, appuyez sur le bouton **ON/OFF**.
- MICROPHONE : Parlez le plus près possible dans le microphone. Réglez le volume du microphone avec le curseur juste en dessous des boutons.

Vous pouvez également brancher le microphone amovible (optionnel) sur la fiche à côté du microphone incorporé. Maintenez le bouton sur le microphone amovible enfoncé pendant que vous parlez.

- SIRENE : Appuyez sur la touche **SIREN** pour activer la sirène intégrée. Pour éteindre, appuyez de nouveau.
- ENREGISTREMENT : Avant l'enregistrement, réglez le volume au minimum. Appuyez sur la touche **REC**. Le voyant s'allume.

Vous pouvez maintenant enregistrer votre message qui ne doit pas dépasser 12 secondes. A la fin de l'enregistrement, appuyez sur **REC** pour valider.

- LECTURE : Appuyez sur la touche **REPLAY** pour passer le message enregistré en boucle.
- SOURCE EXTERNE BLUETOOTH, USB, SD ou AUX : Appuyez sur le bouton **M** successivement pour activer les périphériques externes

BT/USB/SD/AUX. Lorsque le voyant devient vert, vous pouvez alors vous connecter au **Bluetooth** du smartphone, insérez une clé **USB**, une carte **SD** ou branchez la sortie jack 3,5 mm d'une source musicale sur la fiche **AUX** sur le côté du mégaphone.

- Pour sélectionner le titre suivant, appuyer brièvement sur la touche **>>I/V+**
- Pour sélectionner le titre précédent, appuyer brièvement sur la touche **I<</V-**
- Pour faire une pause dans la lecture d'une source audio USB, SD ou AUX, appuyer sur la touche **>II**
- Maintenir enfoncées ces touches, pour augmenter **>>I/V+** ou baisser **I<</V-** le volume
- Pour à nouveau utiliser les fonctions du mégaphone, débrancher la source **BT, USB, SD** ou **AUX**.

Note : Le mégaphone sélectionne automatiquement la source audio qui a été branchée en dernier.

RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS