MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 5002T – Pèse personne digital/à aiguille - 180 kg / 100 g

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Balance pèse-personne
- Piles 3 x 1,5 V AA
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Affichage analogique et numérique de style compteur de vitesse
- Fonction marche automatique - sans toucher
- Arrêt automatique
- Design plat moderne
- Plateforme en verre épais
- Fonction de mémoire de pesage avec signal de rappel audible
- Éclairage de fond

4. Pour votre sécurité

- L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous même.
- Tout traitement ou régime doit faire l'objet d'une discussion avec un médecin.

Attention !
Danger de blessure :

- Ne montez pas sur la balance avec les pieds mouillés et surtout pas quand la surface de la balance est humide. Vous risquez de glisser.
- Ne pas monter sur le bord de la balance : Vous risquez de perdre l'équilibre !
- Gardez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !

Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Ne placez aucun objet sur votre appareil.
- Protégez-le contre l'humidité.

5. Opération et utilisation

- Ouvrez le compartiment à piles au revers de l'appareil et insérez les 3 piles 1,5 V AA, polarité +/- comme illustrée. Votre balance est maintenant prête à fonctionner.
- 88:88.8 apparaît sur l'affichage.
- Appuyez sur la touche KG/LB au revers de l'appareil pour le choix de l'unité de mesure.
- Placez la balance sur une surface plate.
- Afin de d'allumer votre balance, tenez-vous au centre de la plateforme en verre.
- L'éclairage de fond arrière s'allume automatiquement
- Après quelques secondes, le poids mesuré est affiché en kg (par défaut) ou dans l'unité de poids que vous avez définie.
- Dès que l'affichage de votre poids commence à clignoter, l'opération de pesage est terminée.
- Le poids reste affiché après que la balance ait été quittée.
- La balance s'arrêtera automatiquement après 5 secondes.

5.1 Réglage de l'unité de mesure

- Au revers de la balance se trouve la touche KG/LB pour le choix de l'unité de mesure. Vous avez le choix entre «kg» pour kilogramme, «lb» pour la livre anglaise ou américaine (1 pound = 453,59237 grammes).

5.2 Réglage de la fonction de mémoire de pesage

- Au revers de la balance se trouve la touche 24H/ALARM pour la fonction de mémoire le pesage.
- Appuyez sur la touche pour activer la fonction.
- L'écran affiche le symbole d'alarme, l'éclairage s'allume brièvement et émet un signal sonore.
- Après 24 heures, il émet un signal sonore (20 secondes).
- Cela permet d'assurer par exemple que pendant un régime, le poids est toujours contrôlé à la même heure et que le résultat n'est pas faussé par les fluctuations normales de poids au cours de la journée.
- Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver la fonction.
- Le symbole d'alarme disparaît.

5.3 Utilisation de la balance

- Pensez-vous, si possible, à la même heure (de préférence le matin), après être allé aux toilettes, à jeun et sans aucun vêtement, afin d'obtenir des résultats comparables.
- Avant la première utilisation ainsi qu'après avoir changé les piles, la balance doit être réajustée.
- Pour terminer le mode de tarage, recommencez trois fois la pesée.
- La balance affichera ensuite le poids correct à chaque nouvelle pesée.

6. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun agent solvant abrasif !
- Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

7. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	➜ Tenez-vous au centre de la plateforme Contrôlez la bonne polarité des piles ➜ Changez les piles
Affichage «---»	➜ Surcharge (max. 180 kg)
Affichage «Lo»	➜ Changez les piles
Affichage incorrect	➜ Changez les piles

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous à votre vendeur.

8. Traitement des déchets

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de construction de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères !
En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposez dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.
Les métaux lourds sont désignés comme suit :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

9. Caractéristiques techniques

Plage de mesure :	5 – 180 kg / 11 - 396 lb
Résolution :	0,1 kg / 0,2 lb
Alimentation :	Piles 3 x 1,5 V AA (incluses)
Mesure de boîtier :	315 x 32 x 315 mm
Poids :	1729 g (appareil seulement)

Note : Veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE