MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi / 2010T-2011T-2013T – Station météo mécanique

IMPORTANT:
Réglage avant la mise en service!
Avant de l'utiliser, régler le baromètre à l'altitude du lieu où vous vous trouvez. Renseignez-vous au sujet de la pression atmosphérique actuelle de votre environnement (valeur donnée par la station météorologique, opticiens, Internet, colonnes météorologiques étalonnées de bâtiments publics, aéroports). Avec un petit tournevis, tournez avec précaution la vis de réglage vers la droite, jusqu'à ce que l'aiguille corresponde à la valeur obtenue. Eviter de trop tourner ! En frappant légèrement et en ajustant, vous obtiendrez une précision encore plus importante.

Le thermomètre et l'hygromètre sont réglés en usine.

Voilà comment fonctionne le baromètre :
Le baromètre mesure la pression atmosphérique en hectopascals (hPa). La pression atmosphérique correspond au poids de la couche d'air qui nous entoure et dépend de la situation météorologique et de l'altitude du lieu. L'observation des fluctuations de la pression atmosphérique permet de prévoir le temps qu'il fera :

- La pression augmente → amélioration du temps
- La pression augmente rapidement → beau temps
- La pression chute → détérioration du temps
- La pression chute rapidement → orage et/ou tempête

Thermomètre et hygromètre :
Le thermomètre mesure la température en degrés Celsius. Grâce au contrôle de la température intérieure, vous vous sentirez mieux et vous ferez des économies de chauffage, jusqu'à 6% pour un degré d'abaissement de la température. L'hygromètre mesure l'humidité relative de l'air en %. Un air ambiant trop sec est non seulement mauvais pour la santé, mais il nuit également aux plantes d'appartement, aux planchers, aux meubles anciens, etc… La température et l'humidité de l'air correctes varient d'une pièce à l'autre selon l'utilisation :

- cage d'escalier 15 °C et 40 - 60%
- chambre à coucher 16 - 18 °C et 50 - 70%
- cuisine 18 °C et 50 - 70%
- salle de séjour 20 °C et 40 - 60%
- salle de bains 23 °C et 50 - 70%

DOMINIQUE DUSCHER SAS

RoHS CE