MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

NOTICE 4220LM - Anémomètre

1- Caractéristiques

– Mesure : 0,9 - 35,0 m/s
2,5 - 126 km/h
1,4 - 68,0 knots
144 - 6895 Ft/min
1,6 - 78,2 Mile/h

– Précision : ± 2%

– Résolution : 1ft/min, 0,1 pour autres unités
– Etanche IP65
– Affichage : 28x20mm
– Dim : 190x40x32mm - Ø135mm / 131g
– Piles : 4xAAA / 4,8mA

2- Mesure

1- Installer le triple godet en vissant la tête de l'ensemble sur la tige de l'appareil
2- Appuyer sur le bouton Power pour allumer l'appareil
3- Disposer l'appareil de façon verticale. L'affichage de la vitesse du vent s'affiche à l'écran. L'unité m/s est défini par défaut.
4- Changer l'unité en appuyant plusieurs seconde sur le bouton HOLD. Les différentes unités vont défiler à l'écran. Relâcher le bouton sur l'unité souhaité.

3- Fonction HOLD

1- La fonction HOLD permet de figer à l'écran la valeur mesurée. Pour cela, appuyer sur le bouton HOLD.
2- Appuyer de nouveau sur le bouton HOLD pour revenir à la mesure directe.

4- Fonction Maxi/Mini

1- Appuyer sur le bouton REC. "REC" s'affiche à l'écran.
2- Appuyer 1 fois sur le bouton sur le bouton REC pour rappeler la valeur MAX enregistrée. "REC MAX" s'affiche à l'écran.
3- Appuyer de nouveau sur le bouton REC pour rappeler la valeur MINI enregistrée. "REC MIN" s'affiche à l'écran.
4- Appuyer sur le bouton HOLD lorsque l'appareil affiche le MAX ou MINI pour effacer cette valeur.
5- Appuyer sur le bouton REC plusieurs secondes pour sortir du mode MAX/MIN. "REC" n'apparait plus à l'écran.

5- Fonction enregistreur - 100 mémoires

Enregistrement :
1- Appuyer sur le bouton REC. "REC" s'affiche à l'écran.
2- Appuyer sur le bouton POWER/LOGGER pour mettre en mémoire la valeur mesuré à l'instant t. L'écran affiche en bas à gauche le nombre mémoires restantes, et en au milieu d'écran le N° de la mémoire enregistrant la valeur en cours.
3- Appuyer sur le bouton REC plusieurs seconde pour sortir du mode enregistrement. "REC" n'apparait plus à l'écran.

Rappel des mémoires :
1- Appuyer sur le bouton HOLD. "HOLD" s'affiche à l'écran.
2- Appuyer sur le REC. L'écran affiche "ttl" en bas à gauche de l'écran, et le nombre d'enregistrement au milieu de l'écran.
3- Appuyer sur les boutons ▼ et ▲ pour faire défiler les valeurs enregistrées. L'unité de mesure clignote.
4- Appuyer sur le bouton HOLD pour sortir du rappel des mémoires;

Remise à zéro des mémoires :
1- Eteindre l'appareil.
2- Appuyer sans relâcher le bouton REC et appuyer ensuite sur le bouton POWER. L'écran affiche "CLr" en bas à droite (Clear = Effacer).
3- Sélectionner "n" ou "Y" (pour Yes ou No) avec les touche ▼ et ▲, puis valider en appuyant sur le bouton HOLD. "nuLL" s'affiche à l'écran, signifiant que toutes les mémoires ont été effacées.

6- Remplacement des piles

1- Changer les piles lorsque l'écran affiche l'icône .
2- Eteindre l'appareil, dévisser le couvercle de fond, insérer 4 piles AAA en respectant la polarité et revisser le couvercle.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS