MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 7634MI / 7649MI / 7652MI – Comparateur digital

PRECAUTION D'USAGE :

- Conserver la surface comparateur propre, sans risque d'infiltration de liquides
- Eviter chocs, impactes, chutes, etc… ou toute autre action pouvant entrainer un dommage à l'appareil
- Ne pas utiliser le comparateur en plein soleil. Ne pas stocker le comparateur dans des conditions de température chaude ou froide extrêmes.
- Ne pas mettre sous tension une partie du comparateur sous risque d'endommager le circuit.
- Il est conseiller de retirer la pile lors d'une non-utilisation prolongée.

FONCTIONNEMENT

- Retirer le compartiment à pile situé au-dessus du cadran puis insérer un pile lithium CR2025 en veillant à respecter la polarité

- Etalonner le comparateur à 0 avant utilisation en appuyant sur le bouton ZERO

- Pour effectuer une mesure relative (selon les modèles), appuyer sur le boton ABS/INC. « INC » s'affiche à l'écran. Appuyer de nouveau pour revenir au mode normal. « INC » ne s'affiche plus.

- Réglage de tolérance (selon les modèles), appuyer sur le bouton TOL pour régler la tolérance maxi. ▲ s'affiche à l'écran. Régler la tolérance maxi selon le déplacement de la tige et appuyer sur TOL.▼ s'affiche alors à l'écran pour le réglage de la tolérance mini. Faire de même que pour la tolérance maxi et appuyer sur TOL pour confirmer le réglage.
  Si une mesure dépasse les tolérances réglées, ▲ ou ▼ s'affiche à l'écran.
  Appuyer 3 fois de suite sur TOL pour effacer les tolérances.

- Pour effectuer une converstion de la mesure entre mm et inch, appuyer sur le bouton in/mm

- Valeur pré-réglée : appuyer et maintenir le bouton ZERO pendant 3 secondes. « SET » s'affiche à l'écran. Régler la valeur en appuyant sur le bouton + ou -, puis appuyer sur ZERO pour confirmer le réglage. « Set » ne s'affiche plus à l'écran.
  Quelquesoit la position pendant une mesure, appuyer sur le bouton ZERO pour faire apparaitre la valeur pré-réglée qui devient le nouveau point de référence.

CHANGEMENT DE PILE

Lorsque l'affichage devient faible ou si l'appareil ne s'allume pas, il est nécessaire de changer la pile.
Ouvrir la trappe de pile et insérer une pile lithium neuve CR2025 en veillant à respecter la polarité

Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE