



A 11.4 Cuve de broyage

En polycarbonate et acier inox (Inlet). Ne convient pas pour la thermostatisation N2, à n'utiliser qu'avec le double fléau A 11.6. N'est pas compris dans la livraison du A 11 basic.