

# Réveil digital parlant

## Manuel d'instructions

Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant la première utilisation.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

### Fonctions

1. La température et l'heure vous sont indiquées chaque heure.
2. Affichage de l'heure et de la température.
3. Fonction Alarme (choix des sonneries) et Snooze (report réveil 10 minutes).
4. Rétro éclairage.
5. Consommation faible: 2 piles alcaline de type AA.

### Utilisation

1. "SET": pour entrer dans les modes suivants :  
Heure → Alarme → Alarme ON/OFF → Sortie
2. "HOUR": En mode réglage, appuyez sur cette touche pour ajuster l'heure.
3. "MIN": En mode réglage, appuyez sur cette touche pour régler les minutes.
4. "TALK LIGHT": annonce de l'heure et de la température et rétro éclairage.

### Réglages

Installez les piles avant utilisation. (Si l'afficheur ne s'allume pas, cela signifie que les piles sont mal installées ou sont défectueuses, veillez à respecter la polarité).

**Appuyer sur »12/24 «. Le réglage de l'heure va se faire sur le mode 24 heures**

### 1. Réglage de l'horloge

Appuyez sur "SET" une fois pour entrer en mode réglage de l'heure, l'heure clignote. Appuyez sur les touches "hour" pour régler l'heure et "minute" pour régler les minutes.

Appuyez sur "SET" pour valider le réglage (l'heure de l'alarme clignote)

### 2. Réglage de l'alarme et de l'annonce

Appuyez sur "SET" deux fois pour entrer en mode réglage de l'heure de l'alarme, l'afficheur indique "AL". Appuyez sur les touches "hour" pour régler l'heure et "minute" pour régler les minutes de l'alarme.

Appuyez sur "SET" pour valider le réglage.

Les symboles "🔔", "🌙24" et "🌙15" clignotent. Appuyez sur "MIN" pour activer ou désactiver le réveil. (Si l'alarme est activée, le symbole 🔔 s'affiche. Si l'alarme est désactivée, ce symbole disparaît).

Appuyez sur "HOUR" pour sélectionner l'annonce vocale. "🌙24" indique que vous avez sélectionné l'annonce de l'heure toutes les heures de minuit à minuit tandis que "🌙15" indique que l'annonce de l'heure se fera pendant 15 heures de 7 heures du matin à 9 heures du soir; si aucun des deux symboles n'apparaît, cela signifie que la fonction « annonce de l'heure » est désactivée.

### 3. Snooze : alarme à répétition

Lorsque la sonnerie du réveil se fait entendre, vous avez la possibilité de la répéter 10 minutes plus tard. Pour cela, appuyez sur la touche "TALK LIGHT". Cette opération peut être effectuée 6 fois de suite.

### 4. Choix des sonneries du réveil

Appuyez sur "MIN" pour sélectionner votre sonnerie.

### 5. Alimentation

Cet appareil fonctionne grâce à deux piles de type AA (1.5V).

La durée de fonctionnement de l'appareil dépend des piles que vous utilisez ainsi que de vos sélections (alarme / annonce vocale à chaque heure). Si l'afficheur ou le rétro éclairage faiblissent, vous devez remplacer les piles.

*NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.*

*Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales  
Tenir hors de portée des enfants : petites parties susceptibles d'être ingérées.*

