



## MODE D'EMPLOI

Référence 861014B

### VORTEX STANDARD VITESSE VARIABLE MX-S



Le bouton « switch » possède deux positions :

- S'il est à gauche, l'appareil fonctionne en continu
- S'il est à droite, il est nécessaire d'appuyer sur l'échantillon et le tube sur la tête afin de mettre en route l'appareil.

Le bouton de contrôle de vitesse se règle de la gauche vers la droite , de la vitesse la plus basse à la vitesse la plus élevée.



DOMINIQUE DUTSCHLER SAS