Ref 963187B – Altimètre/GPS multi

ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1. CARACTERISTIQUES

Altimètre
- Mesure : -700 à 9000 m / Résolu
- Fonction mémoire Maxi / Mini
- Historique et graphique de l'altitu
- Dénivelé positif ou négatif jusqu'a
- Réglage altitude au niveau de la
- GPS distance, vitesse, variomètr
- Alerte de variation et objectif d'al

Baromètre
- Pression : 300 à 1100 hPa / Rés
- Historique et graphique de la pre
- Icône tendance météo
- Indication de tendance de la pres
- Réglage de la pression au niveau

Thermo/Hygromètre
- Température : -20°C à +60°C / Hy
- Fonction mémoire Maxi/ Mini

Horloge/Calendrier
- Horloge / Calendrier automatique
- 1 alarme quotidienne

GPS trajet retour
- Direction, distance et vitesse
- Sélection des points de retour

Boussole
- Direction / Angle
- Réglage de la déclinaison magnéti

2. PRET A FONCTIONNER

Contenu
- Altimètre multifonction avec drago
USB

Précautions avant usage
- L'appareil est résistant aux éclabo
étanche à l'immersion.
- Ne pas laisser l'appareil proche de
puissantes sous risques de détruire
- Ne pas appliquer de forces import
- Ne pas utiliser hors des températu
+60°C.

pour sauvegarder et sortir du réglage.
dans les 30 secondes, l'écran sortira
ment.
ur changer la valeur du réglage.
changer plus vite.

RE

oisir le mode thermo/hygromètre.
tendance de baromètre et météo
e, le thermomètre et hygromètre dans
ge dans la partie inférieure.
r afficher les valeurs maximum et

oisir le mode Boussole. L'écran affiche
) et sa flèche dans la partie
direction dans la partie centrale,
nférieure.

le
ou après un changement de batterie,
le. L'appareil vous le demandera

égulièrement une calibration de la

de de calibration alors que la boussole
de Boussole, maintenez le bouton B.
CAL ». Vous devrez maintenir la
z doucement et de manière régulière
ers la droite. La boussole sortira
de calibration pour revenir au mode

on Magnétique
puyez et maintenez le bouton A pour
de la déclinaison avec le Nord
l'angle formé par le Nord magnétique
) et le Nord Géographique réel,
ition géographique sur Terre. C'est
ement vers l'Est et négativement vers

eurs de déclinaison magnétique sont
our calculer votre déclinaison en
n.

8. GPS TRAJET RETOUR

- A partir du mode Horloge, appuyer
choisir le mode GPS. L'écran doit af
(TRx), la tendance de baromètre et
de la boussole dans la partie supéri
distance dans la partie centrale, l'ho
inférieure.
- Appuyer sur C ou D pour afficher l
temps.

Activation du GPS

- Pour activer le GPS, passer en mo
sur C à partir du mode Horloge puis
L'écran affichera ON ou OFF selon
Note : pour économiser la batterie, v
lorsque vous ne vous en servez pas

Enregistrement d'une position en dir

- Pour stocker une position, passer
appuyant sur C à partir du mode Ho
maintenir le bouton A pour passer e
- Appuyer plusieurs fois sur le bouto
point (TRx) clignote en haut à gauch
coordonnées géographiques s'affich
- Appuyer sur C ou D pour choisir le
TR9) et appuyer sur B pour confirm
- Appuyer sur C ou D pour choisir Y
l'enregistrement des coordonnées g
de mémoire TR en appuyant sur A.

- Le GPS peut sauvegarder jusqu'à
point de destination, appuyer plusie
le mode GPS (l'écran doit afficher T
- Appuyer et maintenir le bouton A p
puis appuyer sur C ou D pour choisi
TR1 à TR9) et confirmer en appuya
la direction et la distance pour vous

9. ALTIMETRE

- En mode Horloge, appuyer sur le b
mode Altimètre. En mode altimètre,
ou D pour afficher la distance, la vit
- Appuyer et maintenir le bouton B p
GPS.

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER
DOMINIQUE DUTSCHER SAS