



Conditions de stockage pour les sachets plats VP Stericlin

D'après les bonnes pratiques de stérilisation et de manutention des dispositifs médicaux :

- Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de toute contamination.
- Stockez dans un espace propre, au volume adapté et bien ventilé.
- Placez les sachets **dans un lieu tempéré**, à l'abri des températures extrêmes.
- Evitez d'écraser, plier, ou endommager les emballages en les manipulant (ongles, chocs...).

En résumé :

- **Date de péremption** : apposée sur le carton
- **Conditions de stockage** : 10–30 °c, 30–80 % hr, sec, sombre, protégé
- **Durée d'utilisation** : généralement **jusqu'à 2 ans** (voire 3 ans selon fabricants), mais toujours suivre la **date indiquée** sur le carton en priorité.

