MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi réf 2280/2AT

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est homologué CE et satisfait aux directives européennes en vigueur.

Avant la mise en service, veuillez lire l'intégralité du mode d'emploi, il contient des remarques importantes.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects, matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou du non-respect des consignes de sécurité ! De tels cas entraînent l'annulation de la garantie. Cet appareil a quitté l'usine dans un état technique de sécurité irréprochable. Pour maintenir cet état et garantir un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité d'utilisation et de stockage habituels des instruments électroniques de mesure. Cet instrument n'est pas un jouet, il est destiné à être utilisé par une personne qualifiée.

FONCTIONNEMENT

Mise en marche : Appuyer sur le bouton ON/OFF pour marche/arrêt

Unités : Sélection °C/°F (au dos de l'appareil)

MAXI / MINI : Lecture du maxi/mini par 2 pressions successives sur maxi/min, ensuite l'affichage revient à la température actuelle automatiquement.

Réglage de l'alarme Haute et Basse

HI.AL : alarme supérieurei LOW AL : alarme inférieure

1 pression sur HI.AL, affichage du maxi.
Maintenir la pression, les chiffres défilent dans le sens croissant. Régler le seuil d'alarme de la température maxi désirée. L'affichage revient ensuite à la température actuelle automatiquement. L'indicateur HI apparaît alors en haut de l'écran, signalant que le seuil de température Maxi est réglé.

1 pression sur LOW.AL, affichage du Mini.
Maintenir la pression, les chiffres défilent dans le sens croissant. Régler le seuil d'alarme de la température mini désirée. L'affichage revient ensuite à la température actuelle automatiquement. L'indicateur LOW apparaît alors en haut de l'écran, signalant que le seuil de température Mini est réglé.

Dès le dépassement du seuil de température, déclenchement de l'alarme (4 bip sonores) avec répétitions toutes les minutes.

Arrêt de l'alarme par pression sur un bouton au choix.

Indicateur de batterie faible dès l'apparition du symbole LOW batterie sur l'affichage.

Economie de pile : extinction automatique après 1 heure de non utilisation.

Note : Ne pas abîmer le cordon de la sonde en repositionnant le couvercle de la pile, une encoche est prévue pour positionner ce cordon.



Attention : le thermomètre et sa sonde sont étanches IP65 donc résistants aux éclaboussures mais pas à une immersion totale sous l'eau. Les jonctions câble-manche et manche/sonde ne doivent pas être immergées.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié. RoHS CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS