

NOTICE D'EMPLOI - REF 098451

Thermo-hygromètre intérieur / extérieur – Grand affichage

Caractéristiques

- Unités °C°F
- Index de confort (confort « confort » / chaud « warm » / frais « cool »)
- Mémoires Max/Min température et hygrométrie
- Capteur filaire / Câble 3 m
- Indication de pile faible

Spécifications

- Plage : -50° à +70°C / 20% à 100%RH
- Précision : ±1°C de -20° à +70°C / ±3%RH de 30% à 70%RH
- Résolution : 1°C
- Piles : 2x1,5V (AAA)

Mode d'emploi

- Ouvrir le cache pile, insérer les piles dans le compartiment.
- Attention à la polarité.
- Refermer le cache. L'appareil est prêt à être utilisé.
- Presser ON/OFF pour mettre l'appareil en / hors service
- Les index de confort apparaissent à la température et l'humidité appropriée
- Presser °C/°F pour sélectionner l'unité désirée
- Presser MAX/MIN successivement pour faire apparaître les valeurs maximum puis minimum. La valeur courante revient après 5 sec.
- Presser IN/OUT successivement pour faire apparaître les valeurs extérieures puis intérieures
- Remplacer les piles lorsque l'icône pile faible apparaît à l'écran.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

