

Notice d'emploi - Thermo/hygromètre intérieur - Ref 098463

Caractéristiques :

- Température intérieure : 0 à +60°C
- Hygrométrie extérieure : 1 à 99 %RH
- Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ / $\pm 5\% \text{RH}$
- Résolution : $0,1^\circ\text{C}$ / $1\% \text{RH}$
- Icône de confort et tendance
- Piles : 2xAAA

Fonctionnement :

- Enlever la trappe de pile à l'arrière de l'appareil et insérer 2 piles AA en veillant à respecter la polarité.
- La température et l'hygrométrie mesurées s'affichent à l'écran, ainsi que les informations de tendance et d'indice de confort.
- En fonction du lieu de stockage du thermo/hygromètre, attendre quelques minutes afin que les mesures se stabilisent.

Indice de confort et Tendance :

a) Indice de confort (en fonction de l'hygrométrie) :

 = l'hygrométrie est comprise entre 45 et 65 %RH, l'environnement est confortable

 = l'hygrométrie est inférieure à 45 %RH, l'environnement est sec

 = l'hygrométrie est supérieure à 65%RH, l'environnement est humide

b) Tendance (flèche en fonction de l'évolution de la température et hygrométrie)

- Flèche ascendante => la température augmente de 2°C ou l'hygrométrie augmente de 5%, toutes les 30 minutes.
- Flèche descendante => la température diminue de 2°C ou l'hygrométrie diminue de 5%, toutes les 30 minutes.
- Sinon, la flèche reste stable.

Note : veuillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.