MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Réf 407VE

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

Le **407VE** est un système d'avertissement compact pour usage dans des magasins, réceptions d'entreprises, habitations privées, etc. L'appareil consiste en une unité d'émission et de réception qui émet un rayon IR modulé invisible devant une embrasure de porte. Le rayon est reflété par un catadioptre prismatique monté en face de l'unité centrale. Le rayon est coupé par le passage de vos visiteurs ou clients, ce qui active l'alarme sous forme d'un signal sonore. Le rayon est créé à l'aide d'une LED. Comparée à une lampe à filament de tungstène. Le récepteur n'est sensible qu'à la fréquence de la lumière modulée du rayon.

Contenu
- 1 x capteur photoélectrique IR avec réflecteur
- 1 x adaptateur 12 VCC
- 1 x haut-parleur d'alarme

2. Consignes de sécurité

	Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
	Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

3. Directives générales

	Utiliser cet appareil **uniquement à l'intérieur.** Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau.
	Protéger contre la poussière. Protéger contre la chaleur extrême.
	Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'opération.

- Se familiariser avec le fonctionnement avant l'emploi.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
- N'utiliser qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

4. Montage

Se référer aux illustrations en page **2** de cette notice

Connexion		**5**	sortie
1	entrée	**6**	compteur optionnel **407VE/CPT** *
2	bloc secteur 12 VCC	**7**	rayon IR
3	haut-parleur	**8**	catadioptre
4	sélecteur	**9**	capteur photo-électrique

* Non inclus.

- Fixer l'étrier inclus sur une paroi ou autre surface à une hauteur de ± 60 cm au-dessus du sol.
  Remarque : S'assurer que les passants ne puissent pas accidentellement déplacer le capteur.
- Fixer le capteur **[9]** à l'étrier.
- **[A]** Connecter le capteur **[9]** au haut-parleur **[3]**.
- **[B]** Connecter le haut-parleur **[3]** au réseau électrique à l'aide du bloc secteur **[2]**.
- **[C]** Placer le sélecteur **[4]** sur CHIME.
- **[D]** Régler le temporisateur et le volume du haut-parleur avec le tournevis inclus. Ne pas forcer et n'utiliser que le tournevis inclus.
- **[E]** Déterminer l'emplacement de montage du catadioptre **[8]** en le plaçant contre la paroi en face du capteur et en le bougeant légèrement jusqu'à ce que la tonalité d'alarme s'interrompe et que la LED rouge s'allume sur le capteur. Prévoir une distance minimale de 50 cm et maximale de 7 m (selon les conditions). Fixer le catadioptre.
- Si souhaité, connecter le compteur **[6]** (option **407VE/CPT** non inclus) à l'entrée **[5]** à l'aide du câble fourni avec le compteur.

5. Solution de problèmes


En cas de problèmes, consulter les solutions ci-dessous avant de contacter votre revendeur :
- S'assurer que le haut-parleur soit sur CHIME ou ALARM. OFF = éteint.
- S'assurer que le temporisateur et/ou le volume ne soient pas en position « min. ».
- La LED rouge indique l'alignement correct du capteur et du catadioptre. Si la LED rouge ne s'allume pas, réaligner les deux éléments. Prévoir une distance minimale de 50 cm.
- Veiller à ce que le bloc secteur soit dûment connecté au haut-parleur.
- Veiller à ce que le capteur soit dûment connecté à l'entrée du haut-parleur.


6. Spécifications


GENERALES	
plage de détection nominale	7 m
tension d'alimentation	9 ~ 15 VCC
source lumineuse	LED IR
sortie	NPN collecteur ouvert
température ambiante	-20 à +50°C
SYSTEME	
alimentation	adaptateur CA à CC de 12 V (incl.)


REPRODUCTION DUTSCHER S.A.


MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com











DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE