MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 1937AC - Horloge LED - Secondes déroulantes - Sur secteur

Installation :

a) Insérer l'adaptateur dans la pendule (dans le coin en bas à droite) et branchez-le
b) En affichage normal, pressez le bouton A : les heures clignotent. Appuyer sur B ou C pour régler l'heure puis A pour confirmer. Les minutes clignotent, appuyez sur B ou C pour régler les minutes puis A pour confirmer. Les secondes clignotent appuyez sur B ou C pour régler les secondes puis sur A pour confirmer
c) En cas d'interruption du réglage pendant 20 secondes, l'horloge affiche l'heure.
d) Appuyer sur B pour sélectionner l'affichage 12/24
e) En cas d'affichage anormal, appuyer sur C pour la fonction reset (remise à 0)
f) En case de coupure de courant, les données sont conservées grâce au processeur interne.

Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE