MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 1516TR - Odomètre mécanique pliable avec sacoche
Notice d'emploi – Ref 1519TR - Odomètre mécanique pliable avec sacoche + Certification homologation LNE
Notice d'emploi – Ref 1516TR - Odomètre mécanique de précision pliable avec sacoche
Notice d'emploi – Ref 7013ND - Odomètre mécanique compact pliable

FONCTIONNEMENT

- Déplier et clipser le manche de façon à ce qu'il ne bouge pas.
- Positionner l'odomètre prêt à mesurer. La mesure débutera à partir de la pointe verticale au niveau de la roue.
- Déplacer l'odomètre en avant pour mesurer la distance parcourue par la roue. Déplacer en arrière pour réduire la mesure.
- Appuyer sur le frein à la poignée pour bloquer la roue et ainsi figer la mesure au compteur (selon modèle)
- Appuyer sur la gachette de remise à zéro pour remettre le compteur à zéro.
- En cas de non utilisation de courte durée, vous pouvez maintenir l'odomètre déplié et debout grâce à la béquille (selon modèle) ou dans sa sacoche en cas de non utilisation de longue durée (selon modèle)

Note : veillez à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE