


## Elmasonic Accessoires - Panier

en acier inoxydable et avec des poignées recouvertes de Rilsan




	10	15/20	30	40	60	80	100	120	100/120 Einlage
N° de commande	1004170	1004209	1004176	1004232	1004243	1004265	1004178	1004277	1076005
Dim. int. du panier L/P/H (mm)	175/70/30	110/100/50	195/105/50	190/105/75	255/115/75	455/106/75	255/200/70	250/190/110	285/195/30
Dim. des mailles YxZ (mm)	6x1				9x1				
Poids de charge max. (kg)	1,0		3,0		5,0		6,0	7,0	6,0
Approprié pour									
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•		•	•	•
• Elmasonic Med			•		•		•	•	•
• Elmasonic Select			•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic P			•		•				
• Elmadry TD			•				•	•	•

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

## Elmasonic Accessoires - Panier

- en acier inox (WNr. 1.4301) et avec des poignées revêtues de Rilsan
- pour les paniers 100 et 120 (Denta) il y a un insert de panier (n° de commande 1076005)
- le panier 200 (n° de commande 1108458) sert également de support pour les paniers de stérilisation
  - DIN 1/1 court (L/D - 485/253 mm)
  - DIN 3/4 (L/D - 406/253 mm)




	100/120 Denta		150	180	200	300	500	900
N° de commande	1077166	1071801	1031243	1004275	1108458	1004271	1107675	1107641
Dim. int. du panier L/P/H (mm)	255/200/25	255/200/45	455/250/45	280/250/115	490/255/95	455/250/110	460/300/195	545/460/190
Dim. des mailles YxZ (mm)	9x1				11	7x1	11	
Poids de charge max. (kg)	6,0		7,0	8,0	4,0	10,0	20,0	30,0
Approprié pour								
• Elmasonic Easy	•	•		•		•		
• Elmasonic Med	•	•		•	•	•	•	•
• Elmasonic Select	•	•	•	•		•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•		•	•	•
• Elmasonic P	•	•		•		•		
• Elmadry TD	•	•				•		

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

## Elmasonic Accessoires - Panier


### Définition des mesures

Dimensions intérieures du panier L/P/H




Dimension des mailles

Y = Dimension des mailles; Z = Drahtdurchmesser



Y = Dimension des mailles; Z = Drahtdurchmesser



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.