

Pompe doseuse

25 mL



Protocole d'utilisation :

Enlever le bouchon du bidon de 5L.

Introduire l'extrémité de la pompe dans le bidon, et visser la pompe sur le bidon.

Une pression de pompe correspond à 25mL. Donc multiplier les pressions en fonction de la concentration de produit désirée.

Référence :

12 pompes de 25 mL

01083996



FRANKLAB

BP 63 - 78185 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX - FRANCE

Tel : +33 1 39 44 93 40 - Fax : +33 1 39 44 93 41

contact@franklab.com - www.franklab.com

Pompe doseuse

25 mL

04.2011