MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Emetteur Pluviomètre sans fil 3393T

Contenu de la livraison :
- Pluviomètre sans fil
- Mode d'emploi


Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil :
- Pluviomètre sans fil pour le fonctionnement avec WLAN + stations radio compatibles avec Internet
- Transmission de la quantité de pluie sans fil (868 MHz), ra-on d'action (champ libre): env. 100 mètres
- Surveillance et évaluation gratuites des mesures sur le service en ligne go.tfa.me

Consignes de sécurité
- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.

AVERTISSEMENT
- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. Veillez à la bonne polarité des piles. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Évitez tout contact de la peau, des -eux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.

ATTENTION
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier les appareils par vous-même.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.

Composants
Pluviomètre (Fig.1)
Boîtier
Fig.1-A Cuvette
Fig.1-B Fixation
Fig.1-C Base
Fig.1-D Compartiment à piles
Fig.1-E Pièce basculante
Fig.1-F 4 trous pour vis pour le montage
Fig.1-G ID code d'identification



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Mise en service
Pluviomètre
- Appuyez sur les deux fixations sur la partie du pluviomètre et retirez le boîtier avec l'entonnoir de la base.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AA.
- Veillez à la bonne polarité des piles (voir marquage sur le couvercle).
- Refermez le compartiment à piles.
- Notez le code d'identification à 9 chiffres situé à l'extérieur du compartiment des piles.
- Retirez la sécurité de transport de la bascule.
- Refermez le couvercle du boîtier.

Ajouter l'émetteur sur le portail tfa.me
- Mettez la station de base en service selon les instructions dans le mode d'emploi de la station de base/de la passerelle et enregistrez-vous sur le portail tfa.me go.tfa.me, si ce n'est pas déjà fait.
- Ajoutez maintenant le pluviomètre sur le portail tfa.me. Cliquez dans le menu de navigation en haut à gauche sur l'option « Add device » et entrez le code d'identification à 9 chiffres du pluviomètre (autocollant sur le compartiment des piles).
- Si l'appareil a été ajouté avec succès, il s'affiche dès à présent dans l'aperçu.
- Placez l'appareil maintenant à l'endroit désiré.

Assemblage
Placement du pluviomètre
- Placez le pluviomètre bien horizontalement dans un emplacement où la pluie peut tomber sans encombre dans le récipient, de manière idéale env. 60 à 90 cm au-dessus du sol sur une petite estrade.
- Vous pouvez visser le pluviomètre dans la position souhaitée à l'aide des quatre vis fournies.
Remarque importante : pour la réception et la transmission des valeurs mesurées, la station/passerelle tfa.me doit se trouver à portée de réception du pluviomètre (max. 100 m).

Entretien et maintenance
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Vérifiez et nettoyez régulièrement le pluviomètre pour obtenir une mesure précise de la pluie.
Nettoyez régulièrement la cuvette des feuilles et saletés.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.

Remplacement des piles
- Dès que le symbole de pile correspondant apparaît dans les informations de l'appareil sur le portail tfa.me, veuillez changer les piles du pluviomètre.

Dépannage
Aucun affichage de la quantité de pluie sur le portail tfa.me :
1. Contrôlez la bonne polarité des piles, 2.
2. Changez les piles,
3. Sélectionnez une autre position pour l'émetteur et la station de base, modifiez la distance

Pour plus d'informations, consultez go.tfa.me

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

DOWNLOAD DUTSCHER SAS

RoHS CE

MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Caractéristiques techniques
Pluviomètre
- Plage de mesure quantité de pluie : 0...9999 mm (0...393,6 inch)
- Alimentation : 2 x 1,5 V AA (non incluses), nous recommandons des piles alcalines !
- Autonomie à piles : env. 2 ans (avec piles alcalines)
- Fréquence de transmission : 868 MHz
- Puissance de radiofréquence maximale transmise : < 25mW
- Rayon d'action : 100m (champ libre).
- Dimensions : 180 x 120 x 134 mm
- Poids : 218g (appareil seulement)

Traitement des déchets
Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement. Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

Mise au rebut de l'appareil électrique
Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite.

Respectez les réglementations en vigueur !
Élimination des piles
Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et piles rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.
Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb.
La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

Déclaration de conformité UE
Nous déclarons que l'équipement radioélectrique du type 3093T est conforme à la directive 2014/53/UE.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE