
MOINEAU Instruments – Z.A P. PIERRE – 8 Allée des érables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Ref 7051FR – Horloge/calendrier digital LCD



1- SPECIFICATION :

- Heure, jour et date en entier, non-abrégé
- Jusqu'à 12 alarmes programmables
- Rappel programmable : repas, médicament, hôpital, douche, jardinage, ménage, Rendez-vous ou sortie chien
- Luminosité réglable ou automatique
- 8 langues
- Affichage ou non du moment de la journée (matin, après-midi, soir et nuit)
- Sortie USB 5 VDC

2- INSTALLATION

- Installer l'horloge à une fixation murale ou sur meuble à l'aide de la béquille
- Connecter l'adaptateur secteur à l'horloge puis au réseau électrique
- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre l'horloge

3- REGLAGE :

- Appuyer sur le bouton MENU pour accéder au menu. Appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour changer de paramètres, appuyer sur OK pour entrer dans un paramètre, et appuyer sur ◄ et ► pour naviguer sur ce paramètre et sur ▲ et ▼ pour en changer la valeur en rouge.
- Appuyer sur OK pour confirmer ou sur MENU pour revenir en arrière.

- Les paramètres à régler s'affiche dans l'ordre suivant :

a) Horloge
b) Calendrier
c) Format de l'horloge 12h (AM/PM) ou 24h
d) Format du calendrier Jour-Mois-Année ou Mois-Jour-Année
e) Langue (français, espagnol, chinois, anglais, polonais, hollandais, gallois, italien, allemand)
f) Luminosité automatique (ouvert) ou réglable manuellement de 1 à 5
g) Alarmes : de 1 à 12 alarmes avec réglage de l'heure, date, fréquence et le message à afficher
h) Affichage du moment de la journée ou non (matin, après-midi, soir et nuit)
i) Volume d'alarme réglable de 1 à 5

Note importante : des erreurs de traductions dans le menu nuisent à la bonne compréhension des réglages. Comprenez « OFF » quand le menu affiche « De », et « ON » quand le menu affiche « Sur »

4- FONCTION POWER BANK (ALIMENTATION USB 5VDC)

- L'horloge dispose d'une sortie USB (5 VDC) permettant d'alimenter un smartphone, tablette…

Note : veiller à déposer les piles et matériels usagés dans un endroit écologiquement approprié

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE