MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 - E-Mail : contact@moineau-instruments.com
Site internet : www.moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Réf 3441T – Thermo/hygromètre digital avec sondes déportée filaires



1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Pour votre sécurité

- *N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.*
- *Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.*

Attention !
Danger de blessure :

- *Placez votre appareil et la pile hors de la portée des enfants.*
- *Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).*
- *Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.*
- *Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas.* ***Risque d'explosion !***
- *Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.*
- *Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.*

Conseils importants
de sécurité du produit !

- *Évitez d'exposer l'appareil d'affichage à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs. Protégez-le contre l'humidité.*
- *Protégez le senseur d'humidité contre l'humidité. Attention lors de l'humidification du terrarium !*

3. Boîtier

A : *Clip/support (dépliable)*
B : *Compartiment à pile*
C : *Senseur de température avec ventouse*
D : *Senseur d'humidité avec ventouse*

4. Mise en service

- *Retirez le film de protection de l'affichage.*
- *Ouvrez le compartiment à pile et insérez une nouvelle pile 1,5 V AAA, polarité +/- selon l'illustration.*
- *Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.*
- *L'humidité mesurée avec le senseur et la température intérieure (IN) s'affichent sur l'écran.*
- *Pour passer à l'affichage de la température mesurée par le senseur (OUT), appuyez sur la touche IN/OUT.*
- *Avec la touche °C/°F vous, pouvez régler la température en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit).*

5. Valeurs maximales et minimales

- *Appuyez sur la touche MAX/MIN pour afficher la température (IN ou OUT) et l'humidité maximale depuis la dernière réactualisation.*
- *Appuyez encore une fois sur la touche MAX/MIN pour afficher la température (IN ou OUT) et l'humidité minimale depuis la dernière réactualisation.*
- *Appuyez une nouvelle fois sur la touche MAX/MIN pour réafficher les valeurs actuelles sur l'écran.*
- *Appuyez sur la touche MAX/MIN pendant deux secondes pendant que les valeurs maximales ou minimales sont affichées pour les réinitialiser. Elles seront remplacées par les valeurs actuelles.*
- *L'appareil quitte automatiquement le mode MAX/MIN si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.*

6. Fixation

- *Fixez les senseurs câblés avec les ventouses sur la vitre intérieure du terrarium – nettoyez la vitre auparavant !*
- *Le senseur de température est étanche. Évitez la proximité d'appareils de chauffage et l'exposition aux rayons solaires.*
- *Protégez le senseur d'humidité contre l'humidité. Si vous disposez d'un système d'irrigation, placez le senseur dans un endroit protégé.*
- *Fixez le thermo-hygromètre à l'extérieur du terrarium à l'aide du clip ou sur une surface plane avec son pied pliant.*

7. Entretien et maintenance

- *Pour le nettoyage de votre appareil et des senseurs, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !*
- *Retirez la pile si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.*

8. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	→ Contrôlez la bonne polarité de la pile → Changez la pile
Affichage incorrect	→ Changez la pile

9. Traitement des déchets

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et les batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

10. Caractéristiques techniques

Plage de mesure Température ambiante	de -10°C à +50°C (de -14°F à 22°F) °C/°F au choix
Température extérieure	de -50°C à +70°C (de -58°F à 158°F) °C/°F au choix
Précision	±1,0 °C de 0 °C à 50 °C, ±2 °C au-delà ±2,0 °F de 32 °F à 104 °F, ±4,0 °F au-delà
Humidité	de 20 à 99 %rH
Précision	±5 % de 35 à 75 % @25°C
Alimentation	Pile 1 x 1,5 V AAA (non incluse)
Dimensions du boîtier	64 x 24 x 64 mm
Poids	58 g (appareil seulement)

Note : veillez à déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE FISCHER SAS