MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice 2143D – Thermomètre / Hygromètre Maxi/Mini

Conseils de sécurité
- Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs
- Ne plongez jamais le thermomètre dans l'eau. Ne pas laisser de l'eau ruisseler sur le thermomètre.
- Fermez bien le compartiment à pile pour éviter l'humidité. A placer sous abri.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures supérieures à +60°C ou utilisé à l'intérieur d'un four

Installation
1. Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de l'appareil.
2. Retirez l'isolant et fermez le couvercle du compartiment à pile.
3. Lorsque l'affichage est faible, changer la pile défaillante par une pile bouton 357 - LR44 – 1,5 V en respectant la polarité.

Remarque : Lorsque l'appareil doit être stocké pendant de longues périodes, retirez la pile.

Positionnement
Au choix :
- Mettre en place d'adhésif double face 3M sur la partie supérieure du thermomètre, puis coller le thermomètre sur une surface plane propre.
- Relever le pied au dos de l'appareil pour le poser sur la surface souhaitée.

Unités
- Sélectionnez l'unité °C / °F sur la face avant de l'appareil.

Relevé de température
- Le thermomètre affiche en continu la température et l'humidité. Laissez-le se stabiliser pour obtenir une lecture précise.

Remarque : Après un changement de pile, les températures max/min sont réinitialisées.
Laissez allumer le thermomètre sans risque : sa consommation est très faible et la pile bouton dispose d'une longue autonomie.

Relevés maximum / minimum
Le thermomètre est doté d'une mémoire des relevés minimum et maximum effectués depuis sa dernière réinitialisation :
1. Appuyez sur le bouton MAX/MIN. L'icône MAX et le relevé de température maximum s'affichent à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MAX/MIN. L'icône MIN et le relevé de température minimum s'affichent à l'écran.

Remarque : pour réinitialiser la mémoire, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MAX/MIN.
La température et l'humidité reviennent à la valeur courante.

Spécifications techniques
- Plage de température ambiante : -10 ~ +60°C
- Précision : ± 1°C / Résolution : 1°
- Plage d'humidité ambiante : 10 ~ 99 %RH
- Précision : ± 5 %RH / Résolution : 1 %RH
- D : 52x39x15 mm / 30 g
- Ecran : 37x17 mm
- ABS
- Etanche IPX2
- Pile : AG13 – LR44 – 1,5 V

Conformité
La société IHM – MOINEAU INSTRUMENTS, importateur d'instruments horaires et de mesure, déclare que l'équipement est conforme à la directive CE - 2014/30/EU et autres directives de mise sur le marché français et européen. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE) et à la limitation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).
Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de construction de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

IMPORTANT : Veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE

MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Instructions 2143D – Maxi/Mini Thermometer / Hygrometer

Safety advice
- Clean regularly with a damp cloth. Do not use abrasive chemicals
- Never immerse the thermometer in water. Do not allow water to run down the thermometer.
- Close the battery compartment securely to prevent moisture ingress. Store in a sheltered place.
- The device must not be exposed to temperatures above +60°C or used inside an oven

Installation
1. Open the battery compartment on the back of the device.
2. Remove the protective seal and close the battery compartment cover.
3. When the display becomes dim, replace the faulty battery with a 357 - LR44 – 1.5 V button cell battery observing proper polarity.

Note : If the device is to be stored for long periods, remove the battery.

Positioning
Choose one of the following :
- Apply 3M double-sided adhesive tape to the top of the thermometer, then stick the thermometer onto a clean, flat surface.
- Lift the stand at the back of the device to place it on the desired surface.

Units
- Select °C / °F unit on the front case of the device.

Temperature reading
- The thermometer continuously displays the temperature and humidity.
- Allow it to stabilise to obtain an accurate reading.

Note : After changing the battery, the maximum and minimum temperatures are reset.
You can safely leave the thermometer switched on: its power consumption

Maximum/minimum readings
The thermometer has a memory for the minimum and maximum readings recorded since it was last reset:
1. Press the MAX/MIN button. The MAX icon and the maximum temperature reading will appear on the display.
2. Press the MAX/MIN button again. The MIN icon and the minimum temperature reading will appear on the display.

Note : To reset the memory, press and hold the MAX/MIN button. The temperature and humidity readings will return to the current values.

Technical Specifications
- Ambient temperature range : -10 ~ +60°C
- Accuracy : ± 1°C / Resolution: 1°
- Ambient humidity range : 10 ~ 99 %RH
- Accuracy : ± 5 %RH / Resolution: 1 %RH
- Dimensions : 52x39x15 mm / 30 g
- Display : 37x17 mm
- ABS
- IPX2 waterproof
- Battery: AG13 – LR44 – 1.5 V

Compliance
IHM – MOINEAU INSTRUMENTS, an importer of time-keeping and measuring instruments, declares that this equipment complies with EC Directive 2014/30/EU and other French and European directives governing the placing of products on the market. This device complies with EU standards on the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).
This product has been manufactured using high-quality materials that can be recycled and reused.

IMPORTANT : Please ensure that used batteries and equipment are disposed of in an environmentally responsible manner.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE