

# Guide d'installation Tapis absorbant PIG Grippy

## Étape 1 - Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface à couvrir est propre, sèche et exempte d'huile et de débris avant d'installer le tapis absorbant Grippy.

## Étape 2 - Pose

Placez le côté adhésif du tapis absorbant Grippy sur une surface horizontale ou verticale. En commençant par le centre, appliquez une pression au niveau du tapis tout en vous dirigeant vers bords en aplanissant et en faisant sortir les éventuelles bulles d'air ou plis jusqu'à ce que la surface devienne lisse, plane et solidement en place. En fonction de l'âge, de l'état et de l'aspect lisse de la surface, une pression prolongée dirigée vers le bas peut être nécessaire afin d'obtenir une adhérence uniformément satisfaisante.

## Étape 3 - Repositionnement et dépose

Le tapis absorbant Grippy peut être décollé et réappliqué tant que la surface est propre et sèche. Pour le décoller, pincez un bord du tapis absorbant Grippy avec un doigt placé sous le côté collant inférieur et un autre doigt placé sur le côté absorbant supérieur. Enlevez-le lentement sur un angle de 90°. Le fait d'utiliser cette méthode permettra d'éviter la séparation des couches supérieures et inférieures, ainsi que de laisser des résidus adhésifs sur la surface laissée à découvert.

**REMARQUE : Lorsque vous utilisez un dégraissant pour nettoyer la surface avant de positionner le tapis absorbant Grippy, rincez soigneusement la surface avec de l'eau et laissez-la sécher.** Les produits de nettoyage ou de polissage interfèrent avec la capacité adhésive du tapis absorbant Grippy, veillez donc à essuyer les surfaces où ces produits ont été utilisés avec un solvant à base de méthyl-éthyl-cétone (MEK), de l'heptane ou un diluant à peinture afin de les éliminer complètement. Un deuxième passage avec du solvant frais et un chiffon propre pourra être nécessaire.

Les produits de nettoyage ou de polissage interfèrent avec la capacité adhésive du tapis absorbant Grippy, veillez donc à essuyer les surfaces où ces produits ont été utilisés avec un solvant à base de méthyl-éthyl-cétone (MEK), de l'heptane ou un diluant à peinture afin de les éliminer complètement. Un deuxième passage avec du solvant frais et un chiffon propre pourra être nécessaire.

La **durée de vie du produit** varie en fonction de nombreux facteurs, y compris le type d'utilisation, le niveau de saturation en liquide et la fréquence de la circulation piétonnière et véhiculaire. Le tapis absorbant Grippy est extrêmement robuste, mais celui-ci finira éventuellement par s'user. Remplacez le tapis lorsqu'il est usé ou lorsque le niveau de saturation s'approche des bords du tapis afin d'éviter le suintement de liquide hors du tapis et sous la couche antidérapante Grippy.

Le tapis absorbant Grippy est constitué d'un **adhésif sensible à la pression**, de sorte que plus le poids des objets sur le tapis est élevé, plus l'adhérence à la surface est efficace. Inspectez le tapis de manière régulière afin de déterminer combien de temps vous pouvez encore le laisser au sol avant que son enlèvement devienne plus difficile.

**Avertissements et restrictions :** Il existe, en fonction de l'âge et de l'état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® Grippy® Floor Mat sont conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Grippy® Absorbent Mat ou de Grippy® Floor Mat, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® Grippy® Floor Mat sont conçus de manière à ce que le collage au sol augmente pour une certaine période de temps après l'installation. Le tapis restera ainsi en place et préviendra les trébuchements et les chutes mieux que les tapis à louer qui ne restent parfois pas plats et glissent hors de position. Nous recommandons le changement du tapis dans un maximum de 12 semaines après l'installation pour qu'il soit toujours facile de l'enlever des carreaux et de finis à plancher.

