

# PHAGOSPRAY DM

Laboratoire  
**phagogène**<sup>®</sup>

L'assurance désinfection

Nettoyant désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces hautes

## PORT D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

### LORS DE LA PRÉPARATION ET DE L'UTILISATION :

- GANTS À USAGE UNIQUE
- TABLIER DE PROTECTION À USAGE UNIQUE



1

### 1<sup>ère</sup> utilisation

- Amorcer la gâchette du flacon pulvérisateur
- pour enlever la protection de la buse

2

### Désinfection des surfaces hautes et du matériel

- Diffuser la mousse uniformément sur un non tissé propre et sec.
- Appliquer sur les surfaces hautes du haut vers le bas
- Laisser sécher en respectant le temps de contact  
**5 minutes** au minimum, **15 minutes** pour un spectre complet
- Ne pas rincer, excepté sur les surfaces alimentaires



5 min.



3

### Changer de non tissé entre chaque zone

06/2013