

Notice d'emploi – Compresseur avec double alimentation – Ref 253125

CARACTÉRISTIQUES :

- Pression : 8 bars
- Débit : 15 l/mn
- Manomètre gradué intégré (bar, hPa, kgf/cm², PSI, lb/in²)
- Livré avec 3 embout
- Dim : 160x110x80 mm / 1,5 kg
- Alim : 230VAC + allume cigare 12 VDC

FONCTIONNEMENT :

- Brancher le compresseur sur une prise électrique connectée au réseau 230VAC ou sur prise allume-cigare 12VDC.
- Connecter le tuyau de gonflage à l'élément que vous souhaitez gonfler. Utiliser les des embouts livrés avec l'appareil si besoin.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour activer le compresseur et commencer le gonflage.
- Appuyer sur le bouton AirBleed pour libérer le circuit d'air et effectuer un dégonflage.
- Appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF pour arrêter le gonflage.
- Débrancher le compresseur après utilisation.

Nb : veillez à déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

