



Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Tout en un :** plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol
- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Surbacs (PE ou PP)

Armoire de sécurité

Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère, 4 x bac de rétention au sol (acier inoxydable)

Code article 34192-040-34205

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



Stockage séparé

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



Tiroir

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



Équipement intérieur sans métal

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs



Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire
Plus d'information, à partir de la page 403

Code article 14218



Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses
Plus d'information, à partir de la page 398

Code article 25099



Armoire de sécurité

Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 2 x étagère, 2 x caillebotis, 2 x bac de rétention au sol, 2 x tiroir, 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 34192-046-34208

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

Armoire de sécurité

Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère de rétention, 2 x bac de rétention au sol (PP), 4 x tiroir, 2 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 34192-041-34209

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles **sans frais supplémentaires** :



Exemple de commande - Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120.MM	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (verticale / horizontale)	34192
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050
Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 2x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L], 4x tiroir [V=4.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34212
2x étagère de rétention [V=11.0L], 2x bac de rétention au sol [V=11.0L], 4x tiroir [V=4.0L]	PP gris, tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34213
4x étagère, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34210
4x étagère, 4x caillebotis, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34211
4x étagère, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	34205
4x étagère, 4x caillebotis, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	34207