

Solvex® 37-675 37-676 37-695

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE
CHIMICHE E LIQUIDE



MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIME- NTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTAZ- IONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZIO- NAMENTO
37-675	Nitrile	Floccatura di cotone	Finitura sabbata	Polso lungo	Verde	0.65	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
37-676	Nitrile	Floccatura di cotone	Rombi invertiti	Polso lungo	Verde	0.65	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
37-695	Nitrile	Floccatura di cotone	Rombi invertiti	Polso lungo	Verde	0.65	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	12 paia in un sacchetto, 6 sacchetti in un cartone



Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE



APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria metallurgica
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Settore della stampa

DESCRIZIONE

- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
- Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio.

OSSERVAZIONI

- Antistatici, in base alla norma EN1149



CATEGORIA III



Data di stampa: 16-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell