



TAPIS DE DESINFECTION

STOPPEZ EFFICACEMENT LA CONTAMINATION TRANSPORTEE

Verser notre désinfectant, après l'avoir dilué, sur le tapis.

Un simple passage sur ce tapis désinfecte les roues de chariots et les semelles des chaussures.

Applications

- Du fait de son efficacité pour contrer la contamination transportée, ce tapis est de plus en plus utilisé en restauration collective et commerciale, en industrie agroalimentaire, au sein des métiers de bouche, des hôtels restaurants, laboratoires...
- Le tapis se place à l'entrée des zones de production, des ateliers... pour en conserver la propreté et diminuer les risques de contamination. Il suffit de le poser. Il ne glisse pas.

Caractéristiques

4 tailles disponibles :

- Tapis 90 x 60 x 1,2 cm : réf. 002016.
- Tapis 120 x 90 x 1,2 cm : réf. 002017.
- Tapis 150 x 120 x 1,2 cm : réf. 002018.
- Tapis 180 x 120 x 1,2 cm : réf. 002019.
- Tapis 100% en plastique, ce qui facilite son entretien.
- Tapis aux 4 côtés biseautés, ce qui permet de facilement monter et descendre du tapis.



Mode d'emploi

- Tapis 90 x 60 x 1,2 cm : diluer 12 ml de désinfectant dans 2 à 2.4 L d'eau puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Tapis 90 x 120 x 1,2 cm : diluer 25 ml de désinfectant dans 4.5 à 5 L d'eau puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Tapis 150 x 120 x 1,2 cm : diluer 45 ml de désinfectant dans 8 à 9 L d'eau puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Tapis 180 x 120 x 1,2 cm : diluer 55 ml de désinfectant dans 10 à 10.8 L d'eau puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Recharger régulièrement en désinfectant en fonction du trafic.

Désinfectant

- Carton de 2 bidons de 5 litres de désinfectant concentré (réf. 003970). A diluer à 0.5% avant utilisation. Agréé contact alimentaire. Homologué bactéricide.

RECOMMANDATIONS

- A la réception du tapis, veuillez ne pas ouvrir le colis avec un cutter. Ne pas plier le tapis pour le sécher.