



Série Confort : masques pliables 3M™ Aura™ série 9400+

Les masques 3M™ Aura™ 9422+ et 9432+ offrent une protection fiable et confortable contre un éventail de particules dangereuses en suspension, tout en réduisant le risque de contamination des processus de production alimentaire ou pharmaceutique. Hautement visibles et détectables avec leur couleur non alimentaire, ces masques sont dépourvus d'agrafes ou de parties détachables. Issus de la plate-forme innovante 3M™ Aura™, les modèles jetables 9422+ et 9432+ s'adaptent à de nombreuses formes et tailles de visages. Confortables et facilitant la respiration, ces masques conviennent parfaitement aux environnements chauds et humides.

Caractéristiques et avantages

Métal détectable

- Barrette nasale métallique intégrée et maintenue dans les couches du masque pour assurer la sécurité de votre production

Sans agrafes

- Réduit les risques de contamination de votre production

Panneau nasal sculpté

- Design profilé et incurvé pour un champ de vision dégagé et une compatibilité accrue avec les lunettes
- Excellente adaptation aux contours du nez et des yeux

Panneau supérieur embossé

- Réduit la formation de buée sur les lunettes

Conception exclusive en 3 panneaux pliables

- Conception ingénieuse en 3 parties épousant de nombreuses formes et tailles de visages
- Adaptée aux mouvements de votre visage
- Résistance à l'écrasement : idéal pour le travail dans des environnements chauds et humides

Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™

- Dissipe efficacement la chaleur accumulée pour plus de fraîcheur et de confort
- Évacue l'air expiré et réduit le risque de formation de buée sur les lunettes

Couleur non alimentaire reconnaissable


- Bleu vif pour identifier et retrouver rapidement le masque

Technologie de filtration à faible résistance respiratoire

- Associe les avantages du filtre antipoussière électrets 3M à la technologie de filtration avancée à faible résistance respiratoire
- Améliore l'aisance et le confort respiratoires

Languette de mise en place innovante

- Facilite la mise en place et l'ajustement pour un port confortable



Technologie de filtration à faible résistance respiratoire 3M



Conception pliable en 3 panneaux



Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™

Principales applications

- Agro-alimentaire
- Industrie pharmaceutique

Masque antipoussière 3M™ Aura™ 9422+

Classification : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Protection : poussières / brouillards

Niveau maximal d'utilisation :

jusqu'à 10 x la VME

FFP2

Masque antipoussière 3M™ Aura™ 9432+

Classification :

EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

Protection : poussières / brouillards

Niveau maximal d'utilisation :

jusqu'à 50 x la VME



FFP3

Emballage individuel

- L'emballage hygiénique individuel protège le masque de toute contamination avant utilisation.
- Il permet un stockage et une distribution pratiques sur le lieu de travail.

