

**Notice 3049T****1. Avant d'utiliser l'appareil**

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits résultant d'un défaut pour cause d'utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !

**2. Pour votre sécurité**

- Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

**Attention !***Danger de blessure :*

- Gardez vos appareils et les piles hors de la portée des enfants.
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !

*Conseils importants de sécurité du produit !*

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez-le contre l'humidité.
- L'émetteur extérieur est résistant aux éclaboussures d'eau mais il n'est pas étanche. Choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie pour votre émetteur.

**3. Mise en service - Insertion des piles**

- Déposez les appareils sur une table à une distance d'environ 1,5 mètre l'un de l'autre. Évitez la proximité de sources de parasitage (appareils électroniques ou appareils radio).
- Enlevez le film de protection de l'écran de l'émetteur et de la station de base.
- Ouvrez le compartiment à pile de l'émetteur et poussez le couvercle du compartiment de la pile vers le bas (voir le marquage).
- Insérez deux piles neuves 1,5 V AAA, contrôlez la bonne polarité des piles.
- Refermez le compartiment à pile.
- Ouvrez le compartiment à pile de la station de base et insérez deux nouvelles piles 1,5 V AAA, contrôlez la bonne polarité des piles.
- Tous les segments LCD s'allument.
- Refermez le compartiment à pile.

**4. Composants****4.1 Station de base (Fig. 1):**

A: Affichage pour l'intérieur et l'extérieur

A 1: Température et humidité intérieur ou extérieur

A 2: Niveau de confort du climat (smiley)

A 3: Valeurs MAX/MIN

B: Touches:

Touche avant:

B 1: Touche SEARCH/IN/OUT

Touches arrière:

B 2: Touche ▲ Taste

B 3: Bouton RESET

B 4: Touche ▼ /°C/°F

B 5: Touche ALERT

C: Boîtier:

C 1: Suspension murale

C 2: Compartiment à pile

C 3: Support (dépliable)

**4.2 Émetteur extérieur (Fig. 2):**

D 1: Lampe signal de transmission

D 2: Écran température et humidité

Touches dans le compartiment à piles

D 3: Touche RESET

D 4: Touche °C/°F

Boîtier:

D 5: Suspension murale

D 6: Compartiment à pile

D 7: Support (dépliable)

Fig. 1





Fig. 2





## 5. Réception de la température extérieure

- Après l'insertion des piles, la température extérieure est transmise de l'émetteur à la station de base.
- Le symbole de réception commence à clignoter. La station de base cherche la valeur extérieure pendant 3 minutes.
- Si la température extérieure n'est pas reçue, « -.- » apparaît sur l'écran. Contrôlez les piles et effectuez une nouvelle tentative. Éliminez les éventuelles sources de parasitage.
- Vous pouvez activer manuellement la réception. Maintenez la touche SEARCH de la station de base appuyée pendant 3 secondes.
- Un signal sonore se fait entendre, « -.- » et le symbole de réception commence à clignoter sur l'écran. La station de base cherche la température extérieure.

## 7. Utilisation

- L'appareil quitte automatiquement le mode de paramétrage si aucune entrée n'a été effectuée pendant 15 secondes.
- Chaque pression sur la touche est confirmée par un signal sonore.

### 7.1 Mémoriser et effacer les valeurs maximales et minimales

- Une fois que la station de base et l'émetteur sont actifs, les valeurs maximales et minimales intérieures et extérieures sont mises en mémoire et après 24 heures sont automatiquement remises à zéro.
- Pour effacer les valeurs maximales et minimales extérieures mises en mémoire, il faut maintenir la touche SEARCH pendant 3 secondes. Simultanément, activez la réception de l'émetteur.
- Pour effacer de toutes les valeurs, appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu ou retirez les piles.

### 7.2 Affichage de la température


- Appuyez sur la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  au verso de la station de base en mode normal, vous pouvez alors sélectionner la température en Celsius ( $^\circ\text{C}$ ) ou Fahrenheit ( $^\circ\text{F}$ ).

### 7.3 Température et humidité

- Symbole « Maison IN » L'écran affiche la température actuelle et l'humidité ambiante, le niveau du confort et les valeurs maximales et minimales des 24 dernières heures.
- Appuyez sur la touche SEARCH/IN/OUT.
- Symbole « Maison OUT » L'écran affiche la température actuelle et l'humidité extérieure, le niveau du confort et les valeurs maximales et minimales des 24 dernières heures.
- Appuyez de nouveau sur la touche SEARCH/IN/OUT.
- Symbole « Maison IN » et le symbole circulaire apparaissent sur l'écran.
- L'écran affiche maintenant tour à tour les valeurs pour l'extérieur et l'intérieur pendant 6 secondes.
- Appuyez de nouveau sur la touche SEARCH/IN/OUT pour le retour au mode normal.

### 7.4 Niveau de confort

- Sur l'écran apparaissent quatre visages différents pour indiquer le niveau de confort de la température et de l'humidité.



### 7.5 Alarme pour la température et l'humidité

#### 7.5.1 Réglage des alarmes

- Maintenez appuyée la touche ALERT au verso de la station de base en mode normal.
- Les symboles « Maison IN » et « Flèches Haute et Basse » commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  ou  $\blacktriangle$  pour choisir entre les valeurs extérieures ou ambiantes.
- Appuyez de nouveau sur la touche ALERT
- Le symbole « Flèche Haute » et la valeur par défaut ou la limite supérieure de température réglée apparaissent sur l'affichage

- Réglez la limite supérieure de température désirée avec la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  ou  $\blacktriangle$ .
- Validez via la touche ALERT.
- Le symbole « Flèches Basse » et la valeur par défaut ou la limite inférieure de température réglée apparaissent sur l'affichage.
- Réglez la limite inférieure de température désirée avec la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  ou  $\blacktriangle$ .
- Validez via la touche ALERT.
- Le symbole « Flèches Haute » et la valeur par défaut ou la limite supérieure de l'humidité réglée apparaissent sur l'affichage
- Réglez la limite supérieure de l'humidité désirée avec la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  ou  $\blacktriangle$ .
- Validez via la touche ALERT.
- Le symbole « Flèches Basse » et la valeur par défaut ou la limite inférieure de l'humidité réglée apparaissent sur l'affichage.
- Réglez la limite inférieure de l'humidité désirée avec la touche  $\nabla/^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  ou  $\blacktriangle$ .
- Validez via la touche ALERT.

#### 7.5.2 Activer des alarmes

- Appuyez sur la touche SEARCH/IN/OUT en mode normal, pour choisir entre les valeurs extérieures ou ambiantes.
- Appuyez sur la touche ALERT.
- Le symbole « Flèche Haute et Basse » apparaît dans l'écran de gauche. L'alarme de la température est activée.
- Appuyez de nouveau sur la touche ALERT, pour activer seulement l'alarme d'humidité. apparaît dans l'écran de droite.
- Appuyez de nouveau sur la touche ALERT, pour activer toutes les alarmes. Le symbole « Flèche Haute et Basse » apparaît dans les deux écrans.
- Appuyez de nouveau sur la touche ALERT, éteignez les fonctions de l'alarme. Le symbole « Flèche Haute et Basse » disparaît dans les deux écrans.

### 7.6 Alarme

- Dans le cas d'une alarme la valeur appropriée clignote et un signal sonore se fait entendre. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. Si le ton sonore ne s'arrête pas, l'alarme restera active pendant 2 minutes et s'arrêtera automatiquement

### 7.7 Indicateur de gel

- Si la température extérieure se trouve entre  $-2^\circ\text{C}$  et  $+3^\circ\text{C}$ , le symbole flocon de neige apparaît sur l'écran.

### 7.8 Émetteur extérieur

#### 7.8.1 Affichage de la température



- Appuyez sur la touche °C/°F dans le compartiment à piles de l'émetteur, il vous est alors possible de sélectionner la température en Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

**7.9 Mise en place et fixation de la station de base et de l'émetteur**

- À l'aide du pied au dos de votre appareil, la station de base peut être mise en place sur un meuble ou encore être accrochée au mur à l'aide de l'œillet de suspension. Évitez une mise en place à proximité d'autres appareils électriques (téléviseur, ordinateur, téléphone sans fil) ou d'objets métalliques.
- À l'aide du pied au dos de l'émetteur, celui-ci peut être mis en place sur un meuble ou encore être accrochée au mur à l'aide de l'œillet de suspension. Choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie pour votre émetteur. L'exposition directe au soleil falsifie la mesure de l'humidité et une humidité continue endommage les composants électroniques inutilement.
- Vérifiez que les valeurs de mesure entre l'émetteur et la station de base principale (portée avec champ libre d'environ 30 mètres) sont bien transmises de l'endroit choisi. En cas de murs massifs, en particulier comportant des parties métalliques, la portée d'émission peut se trouver réduite considérablement.
- Si nécessaire, cherchez de nouveaux emplacements pour l'émetteur et/ou le récepteur.

**8. Entretien et maintenance**

- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun agent solvant abrasif !
- Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez-le dans un endroit sec.

**8.1 Remplacement des piles**

- Lorsque le symbole de pile apparaît sur l'écran de la température extérieure, changez les piles de l'émetteur.
- Attention : Il faut rétablir le contact entre l'émetteur et le récepteur après le remplacement des piles - Il faut donc toujours remplacer les piles dans les deux appareils ou bien lancer la recherche manuellement.

**9. Dépannage**

Problème	Solution
Aucun affichage	→ Contrôlez la bonne polarité de la station de base des piles → Changez les piles
Pas de réception de l'émetteur extérieur Affichage « --- »	→ Vous pouvez activer manuellement la réception : Appuyez sur la touche RESET du compartiment à piles de l'émetteur avec un objet pointu et maintenez la touche SEARCH de la station de base appuyée → Sélectionnez une autre position pour l'émetteur et / ou la station de base → Réduisez la distance entre l'émetteur et la station de base. → Éliminez les éventuelles sources de parasitage
Indication incorrecte	→ Changez les piles → Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu de la station de base

**10. Traitement des déchets**

Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères ! En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb  
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).  
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

**11. Caractéristiques techniques**

Station de base :

Plage de mesure

Température ambiante : -10 °C... +50 °C (+14 °F...+122 °F)

Humidité : 20%...95%

Affichage LL.L / HH.H : Température extérieure au dehors de la gamme

Alimentation : 2 x 1,5 V AAA (non incluses) Utilisez des piles alcalines.

Mesure de boîtier : 137 x 17 (38) x 83 mm

Poids : 105 g (appareil seulement)

Émetteur :

Plage de mesure

Température extérieure : -20 °C... +50 °C (-4 °F ...+122 °F)

Humidité : 20%...99%

Rayon d'action : env. 30 mètres

Fréquence de réception : 433 MHz

Puissance de radiofréquence maximale transmise : < 10mW

Temps de transmission : 30 secondes

Alimentation : 2 x 1,5 V AAA (non incluses) Utilisez des piles alcaline

Mesure de boîtier : 62 x 24 (35) x101 mm

Poids : 62 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite sans accord explicite. Les spécifications techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, sans avis préalable. Les dernières données techniques et des informations concernant votre produit peuvent être trouvées en entrant le numéro de l'article sur notre site.

**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ**

Les soussignés, IHM – MOINEAU Instruments et ses fournisseurs, déclarent que l'équipement radioélectrique du type 3048T est conforme à la directive 2014/53/UE.

